





Marque de commande


VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex

Boîtier de raccordement Ex G5 4 entrées/2 sorties vanne


Fonction

- Mise en oeuvre dans la zone ... risque de déflagration
- Catégorie, catégorie de protection contre les inflammations
 II (1GD) 2G Ex e mb [ia] IIB/IIC T4
- Connexion de 4 capteurs selon IEC 60947-5-6 (NAMUR, DIN 19234)
- Au choix, connexion standard ou technique 2:1 (avec capteurs polarisés)
- Connexion de 2 relais pneumatiques
- Surveillance de rupture de fil et de courts-circuits pour les entrées
- Affichage fonctionnel pour bus, affichage d'état pour entrées et sorties

Dimensions




Raccordement électrique



Visualisation / Eléments de réglage





www.pepperl-fuchs.com

Caractéristiques techniques Caractéristiques générales Esclave standard type esclave Attestation CE de type **DMT 02 ATEX E 125** ⟨ II (1GD) 2G Ex e mb [ia] IIB/IIC T4 Groupe, catégorie, protection Des circuits d'entrée et sortie à sécurité intrinsèque peuvent être introduits dans les zones de classe 1G et 1D. Eléments de visualisation/réglage LED PWR/CHK LED double de couleur verte/rouge verte : tension de l'AS-Interface rouge, clignotante: erreur de communication, erreur SC/LK ou adresse 0 LED IN quatre LED doubles de couleur jaune/rouge jaune : état de commutation (entrée) rouge, clignotante: erreur SC/LK LED OUT état de commutation (sortie); 2 LEDs jaune Caractéristiques électriques Tension assignée d'emploi 26,5 ... 31,6 V PELV de AS-Interface Courant assigné d'emploi < 90 mA I_e Tension de sécurité max. U_{m} 40 V courant de court-circuit du réseau Ik ≤ 35 A Entrée 4 entrées conformément à IEC 60947-5-6 (NAMUR, DIN 19234) nombre/type Point de commutation ÉTEINTE ≤ 1,2 mA ALLUMÉE ≥ 2,1 mA valeurs selon certificat CE d'homologation Extrait ; autres valeurs pour circuits combinés et parallèles (mode 2:1): voir le certificat d'examen de type CE Tension ≤ 8,8 V DC Un Courant ≤ 11.5 mA I_0 Puissance P_0 ≤ 25,3 mW Résistance interne \geq 765 Ω R C_{i} Capacitance interne négligeable Inductance interne négligeable Li Protection contre l'inflammation Ex ia IIB Ex ia IIC C_0 Capacitance externe ≤46 μF ≤ 5,5 μF Inductance externe ≤1 H ≤ 0,6 H L_0 Rapport L/R L_0/R_0 ≤5,6 mH/Ω ≤ 1,4 mH/Ω Courbe caractéristique Sortie nombre/type 2 sorties pour la commande d'électro-vannes à sécurité valeurs selon certificat CE d'homologation ≤ 28 V DC Tension U_0 Courant < 110 mA I_0 Puissance ≤ 770 mW P_0 Résistance interne ≥ 258 Ω R Protection contre l'inflammation Ex ia IIB Ex ia IIC Capacitance externe C_0 ≤650 nF ≤ 83 nF < 10 mH < 1 mH Inductance externe L_0 Rapport L/R \leq 180 μ H/ Ω ≤ 46 μH/Ω L_0/R_0 Courbe caractéristique linear valeurs nominales (typique) Tension à vide U_{A0} 26 V Courant de court-circuit 50 mA I_{AK} Résistance interne 270 Ω R_{l} 12,5 V DC, 50 mA sommets de courbe U_E/I_E Indications pour la programmation S-7.F profil Code IO 7 Code ID Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) entrée sortie DO IN₁ OUT1 D1 IN₂ D2 OUT2 IN3 D3 IN4 Bit de paramètre (programmable via l'AS-Fonction Interface) P0/P1 (Conditions de sortie en cas d'échec de communication de l'AS-Interface ou d'erreur LB/LK) sorties 0/0 inchangées sorties 0/1 incontrôlables sorties 1/0 contrôlables sorties 1/1 incontrôlables P2 non utilisé

Fonction

Le boîtier de raccordement VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex est adapté à une utilisation directe dans les zones soumises à un risque d'explosion (zone 1). Le boîtier de raccordement lui-même est encapsulé (encapsulage « m »). La technologie de connexion du câble AS-Interface est concue pour accroître le niveau de sécurité et les circuits de commande sont conformes à Ex ia IIC.

Le boîtier de raccordement VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex permet de faire fonctionner 4 capteurs conformément à la norme IEC 60947-5-6 (NAMUR) ou des contacts mécaniques et 2 vannes à sécurité intrinsèque. Quatre variantes sont possibles pour le raccordement capteurs/contacts méc. (voir les connexions électriques):

Variante 1: connexion de capteurs NAMUR, voir l'affectation des connexions.

Variante 2 : si les contacts mécaniques sont câblés selon le schéma de connexion, il est possible de surveiller les ruptures de câble et les courts-circuits.

Variante 3 : si les contacts mécaniques sont fournis avec une seule résistance parallèle de 10 kΩ, la rupture du câble peut être surveillée. Dans ce cas, la surveillance des courts-circuits doit être désactivée.

Variante 4 : aucun type de surveillance n'est disponible pour cette variante. Dans ce cas, la surveillance de la rupture du câble et la surveillance des courts-circuits doivent être désactivées.

Les commutateurs DIP sont situés dans le bornier de raccordement capteur/vanne (voir la représentation des commutateurs DIP).

Rupture de câble/court-circuit :

La surveillance des erreurs est activée lorsque l'intensité dans le circuit de commande l est inférieure à 0,1 mA (rupture de câble) ou supérieure à 6 mA (court-circuit).

Dans ce cas, la LED de l'entrée en question et la LED PWR/CHK clignotent toutes les deux en rouge, et le boîtier de raccordement se déconnecte de l'AS-Interface.

Remarque:

Si deux canaux sont mal connectés, la tension de sortie peut être réduite. Pour réinitialiser un boîtier de raccordement, le déconnecter de l'alimentation

Mode 2:1:

Le mode 2:1 permet à deux capteurs quels qu'ils soient d'être connectés via un câble commun à 2 fils. Dans ce mode, la sélection des différents a capteurs se faisant via la polarité de l'alimentation du capteur, des capteurs protégés contre l'inversion de polarité doivent être utilisés.

Les capteurs 1 et 3 constituent la première paire: les capteurs 2 et 4 la seconde. Les capteurs d'une paire sont connectés anti-parallèlement au boîtier de raccordement via un câble à 2 fils. La première paire occupe les bornes 12 et 32 (capteur 1 + relié à la borne 32, capteur 3 + relié à la borne 12). La seconde paire occupe les bornes 22 et 42 (capteur 2 + relié à la borne 42, capteur 4 + relié à la borne 22).

Pour les contacts mécaniques, une diode en série est requise pour la protection contre l'inversion de polarité en mode 2:1. La connexion s'effectue dans le même sens que pour les capteurs (contact 1 + relié à la borne 32, contact 3 + relié à la borne 12, etc.).

Le mode 2:1 mode est activé via un commutateur DIP 4 situé dans le bornier pour les entrées et les sorties. Pour activer et désactiver le mode.

Température ambiante

Conditions environnantes

P3

non utilisé

-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Accessoire


VAZ-RK-PUR 2x1,5-YE 100M Câble rond AS-Interface

	Température de stockage	-20 85 °C (-4 185 °F)	
	Caractéristiques mécaniques		
	Mode de protection	IP54 nach EN 60529	
	Raccordement	Bornes à vis	
	Masse	1,5 kg	
	Fixation	montage par vissage	
	Couple de serrage	Couvercle de bornier = 1,5 Nm	

Indication

Raccord de la vanne :

Le schéma fonctionnel de droite illustre l'effet combiné du boîtier de raccordement et d'un commutateur de vanne. Le boîtier de raccordement, par rapport à la vanne, fournit une source d'alimentation avec une résistance interne. Le circuit d'entrée de la vanne correspond à la résistance de charge $R_{\rm A}$ de ce circuit. Des courants et des tensions minimaux doivent être disponibles au niveau de la vanne pour qu'elle puisse fonctionner correctement. La tension $U_{\rm RL}$ chute au niveau de la résistance du câble $R_{\rm L}$ en raison de l'intensité $I_{\rm RA}$. Celle-ci est la même partout.



 $\begin{array}{lll} G: & \text{générateur} \\ R_{i}: & \text{résistance interne} \\ R_{L}: & \text{résistance du câble} \\ R_{A}: & \text{résistance de charge} \\ U_{A0}: & \text{tension au repos} \\ U_{\Delta}: & \text{tension de sortie} \\ \end{array}$

URL: chute de tension au niveau de la résistance du câble

 ${\rm U}_{\rm RA}$: chute de tension au niveau de la charge


U₀: tension max.
I₀: courant max.
I_K: courant de court-circuit
I_{RA}: courant de charge

Le schéma de la **caractéristique de sortie** de droite montre la caractéristique du générateur et la ligne de résistance de la vanne. La différence entre la tension U_{RA} et la tension de sortie réelle U_A correspond à la chute de tension maximale au niveau du câble. La longueur maximale du câble et la résistance peuvent être calculées à partir de là.

Toutefois, ce calcul ne tient pas compte de la configuration requise par la norme EN60079-11 (sécurité intrinsèque). Par conséquent, l'utilisateur doit tester le système pour s'assurer que les valeurs maximales relatives à l'inductance et à la capacitance ne sont pas dépassées.

Caractéristiques de sortie

E : point d'angle de la courbe (UE/IE)



zone non admissible pour les valves

Instruction d'emploi

1. Utilisation

- Dans la technologie des processus de mesure et de contrôle, les boîtiers de raccordement servent à transférer les signaux binaires au sein des zones à risques d'explosion et des zones à risques d'explosion aux zones sans risque d'explosion.
- Les fiches techniques des dispositifs individuels contiennent les données électriques relatives à la déclaration de conformité CE et doivent être considérées comme une composante essentielle du manuel d'instructions.
- Les sorties sont conçues pour être conformes à la classe de protection « Sécurité Intrinsèque i », le BUS est conforme à la classe de protection « Sécurité accrue e » et les boîtiers de raccordements d'E/S sont conformes à la classe de protection « Encapsulage « m »
- La législation et/ou les règlementations régissant l'utilisation ou l'usage prévu doivent être respectées.
- Les dispositifs utilisés dans les circuits électriques généraux ne doivent pas être utilisés dans les circuits électriques connectés à des zones à risque d'explosion.
- Les boîtiers de raccordement d'E/S ne sont pas adaptés à la séparation des signaux en génie électrique. Les fiches techniques du fabricant doivent être respectées.

2. Première utilisation, installation

La première utilisation et l'installation doivent uniquement être réalisées par du personnel spécialement formé.

- Les boîtiers de raccordement d'E/S sont conçus pour être conforme à l'indice de protection IP54.
- Les boîtiers de raccordement d'E/S sont adaptés à une utilisation dans les zones à risque d'explosion de la zone 1.
- Les circuits électriques à sécurité intrinsèque (marquage bleu clair sur le dispositif) peuvent être installés en zones à risque d'explosion, si une séparation sûre est assurée par rapport aux circuits électriques sans sécurité intrinsèque. L'installation doit être effectuée conformément à la réglementation relative à l'installation en vigueur.
- Si les circuits électriques à sécurité intrinsèque sont utilisés dans une zone à risque d'explosion « D », les dispositifs de terrain pourront uniquement être utilisés s'ils ont été homologués pour ce type d'application.
- Quand des dispositifs de terrain à sécurité intrinsèque sont connectés aux circuits électriques à sécurité intrinsèque des boîtiers de raccordements d'E/S, les valeurs maximales respectivement applicables du dispositif de terrain et du boîtier de raccordement d'E/S doivent être respectées dans le cadre de la protection contre les explosions (preuve de sécurité inhérente). Les dispositions de la norme EN 6007914/IEC 6007914 doivent être respectées à cet égard. L'« Avant-propos national » de la norme DIN EN 6007914/VDE 0165 partie 1 doit également être observé pour la République Fédérale d'Allemagne.
- Les déclarations de conformité CE et/ou le certificat de réception CE par type doivent être respectés. Le respect des « conditions spéciales » mentionnées est particulièrement important.
- Le dispositif peut être installé directement sur le mur.

3. Entretien, maintenance

Les caractéristiques de transfert des dispositifs restent stables, même sur de longues périodes, éliminant ainsi le besoin de procéder à des réglages réguliers. Aucun entretien n'est donc nécessaire.

4. Correction des erreurs

Les dispositifs utilisés dans les zones à risque d'explosion ne doivent pas être modifiés.
 Les réparations du dispositif doivent uniquement être effectuées par des spécialistes, formés et agréés spécifiquement pour cette tâche.